

MONTÁŽNÍ NÁVOD – HEDY 48 + 49 Stůl konferenční osmihranný

UPOZORNĚNÍ: dřevěné kolíky narážejte pouze do hran!. Při zaražení do plochy hrozí nebezpečí proražení plátu nebo nohy. Na toto poškození se nevztahuje záruka.

- 1)do krajních otvorů $\varnothing 8$ mm v rozích police narazíme dřevěné kolíky a do spodní plochy nasuneme excentrický zámek.
- 2)dřevěné kolíky narazíme i do horní hrany v noze, nikoliv do plochy.
- 3)do otvoru $\varnothing 5$ mm v ploše nohy našroubujeme táhlo excentru
- 4)do otvoru $\varnothing 5$ mm v ploše plátu našroubujeme táhlo excentru
- 5)nohy s tálky nasuneme na polici a zajistíme excentrickým zámkem pomocí šroubováku
- 6)nohy i s policí nasuneme na tálka v plátu a takéž zajistíme excentrickým zámkem
- 7)do otvorů ve vnitřní hraně plátu nasuneme podpěrky a na ně položíme skleněný plát.

Soupis kování : Táhlo excentru	8 ks
Excentrický zámek	8 ks
Krytka excentrického zámku	4 ks (pouze u H48)
Dřevěný kolík 8 x 40 mm	16 ks
Podpěrka pod sklo	8ks (pouze u H 48)

MONTÁŽNÍ NÁVOD – HEDY 48 + 49 Stůl konferenční osmihranný

UPOZORNĚNÍ: dřevěné kolíky narážejte pouze do hran!. Při zaražení do plochy hrozí nebezpečí proražení plátu nebo nohy. Na toto poškození se nevztahuje záruka.

- 1)do krajních otvorů $\varnothing 8$ mm v rozích police narazíme dřevěné kolíky a do spodní plochy nasuneme excentrický zámek.
- 2)dřevěné kolíky narazíme i do horní hrany v noze, nikoliv do plochy.
- 3)do otvoru $\varnothing 5$ mm v ploše nohy našroubujeme táhlo excentru
- 4)do otvoru $\varnothing 5$ mm v ploše plátu našroubujeme táhlo excentru
- 5)nohy s tálky nasuneme na polici a zajistíme excentrickým zámkem pomocí šroubováku
- 6)nohy i s policí nasuneme na tálka v plátu a takéž zajistíme excentrickým zámkem
- 7)do otvorů ve vnitřní hraně plátu nasuneme podpěrky a na ně položíme skleněný plát.

Soupis kování : Táhlo excentru	8 ks
Excentrický zámek	8 ks
Krytka excentrického zámku	4 ks (pouze u H48)
Dřevěný kolík 8 x 40 mm	16 ks
Podpěrka pod sklo	8ks (pouze u H 48)

MONTÁŽNÍ NÁVOD – HEDY 48 + 49 Stůl konferenční osmihranný

UPOZORNĚNÍ: dřevěné kolíky narážejte pouze do hran!. Při zaražení do plochy hrozí nebezpečí proražení plátu nebo nohy. Na toto poškození se nevztahuje záruka.

- 1)do krajních otvorů $\varnothing 8$ mm v rozích police narazíme dřevěné kolíky a do spodní plochy nasuneme excentrický zámek.
- 2)dřevěné kolíky narazíme i do horní hrany v noze, nikoliv do plochy.
- 3)do otvoru $\varnothing 5$ mm v ploše nohy našroubujeme táhlo excentru
- 4)do otvoru $\varnothing 5$ mm v ploše plátu našroubujeme táhlo excentru
- 5)nohy s tálky nasuneme na polici a zajistíme excentrickým zámkem pomocí šroubováku
- 6)nohy i s policí nasuneme na tálka v plátu a takéž zajistíme excentrickým zámkem
- 7)do otvorů ve vnitřní hraně plátu nasuneme podpěrky a na ně položíme skleněný plát.

Soupis kování : Táhlo excentru	8 ks
Excentrický zámek	8 ks
Krytka excentrického zámku	4 ks (pouze u H48)
Dřevěný kolík 8 x 40 mm	16 ks
Podpěrka pod sklo	8ks (pouze u H 48)